

Programmation des adresses du décodeur WD 10 KUEHN

1) mettre la centrale en mode voie de programmation

2) relier les fils digital et ext power (image 3.2) aux rails de la voie de programmation

3) programmation du groupe A

Mettre une valeur entre 1 et 63 dans la **CV's 1**

Programmation du groupe B

Mettre une valeur entre 1 et 63 dans la **CV's 35**

Exemple : (image 4.1)

CV 1 = 1 = adresses 1-2-3-4

CV 35 = 2 = adresses 5-6-7-8

Mettre une valeur différente entre le groupe A et B

Particularité de la centrale ROCO

Chez ROCO il y a un décalage de 4 adresses

Exemple :

CV 1 = 1 = adresses 5-6-7-8

CV 35 = 2 = adresses 9-10-11-12

En fin de programmation

Remettre la centrale en mode réseau

Mettre le décodeur a son emplacement final

Relier les 2 fils digital a la centrale

Relier les 2 fils power aux bornes du transformateur